



2022-09-27

Instruktion - Öppna och stänga Ralaflex

RALA

Öppna och stänga Ralaflex G2

Följ denna instruktion steg för steg. För att öppna och stänga locken ska ett anpassat verktyg användas.

Lyftverktyg, Gjutjärnsbetäckning, gångjärn – art nr 7000003

Är brunnen försedd med Ralaflex Låssystem ska det först låsas upp. I annat fall fortsätt direkt till nästa del av instruktionen.

Verktögsnyckel för Ralaflex låssystem – art nr 1104046 – Ralas standardnyckel med funktion för öppet läge

Obs! Om ägaren av anläggningen har en egen unik nyckel för att låsa Ralaflex låssystem ska denna kontaktas för att erhålla korrekt nyckel.



2022-09-27

Instruktion - Öppna och stänga Ralaflex

RALA

Lås upp Ralaflex Låssystem



1. Om det behövs, rensa ur låsets öppning innan du för ner nyckeln i låset. Vrid nyckeln mot långsidan för att öppna låset.



2. Fäst nyckelhållaren på nyckeln för att fixera nyckeln i öppet läge.



3. Verktögsnyckeln skall sitta kvar under hela tiden du arbetar med brunnen.

Öppna locken på Ralaflex G2



2022-09-27

Instruktion - Öppna och stänga Ralaflex

RALA



1. Börja med det lock som har urtag för Ralaflex Låssystem. Lyftverktyget sätts i hålet och i urtag i mönstret enligt bilden.



2. Lyft locket med verktyget.



3. Ställ upp locket så det lutar ut från brunnen. Säkerställ att det står stadigt genom att rucka på det i öppet stående läge. Står det inte kan ramen behöva rengöras vid gångjärnet.



2022-09-27

Instruktion - Öppna och stänga Ralaflex



Gör sedan på samma sätt med lock två (2) och om det är en brunn med fler lock också lock tre (3) och fyra (4). Säkerställ att alla lock står säkert som med första locket.



Locken ska luta ut från öppningen vid arbete i brunnen.

Stäng locken på Ralaflex G2



2022-09-27

Instruktion - Öppna och stänga Ralaflex

RALA



1. Rengör ramen innan locket stängs. Både i gångjärnen och där locket vilar på ramen.



2. Locket stängs i omvänd ordning, d v s locket längst från urtag för Ralaflex Låssystem stängs först och locket med urtaget stängs sist. Stäng locket genom att lyfta dem från låst läge. Förbered lyftverktyget så det sitter i hålet det ska fästa i. Tag ett säkert tag innan lyftet.



3. Använd lyftverktyget för att hålla i locket när de stängs.



2022-09-27

Instruktion - Öppna och stänga Ralaflex



Kom ihåg att ta bort nyckeln om brunnen har lås och säkerställ att brunnen i så fall också är låst. Brunnen ska vara helt stängd. Ingen del ska ligga över nivån på överytan och locken ska inte knacka.