



Eftermonterat innerlock G2

Uppgradera befintliga brunnar

De eftermonterade innerlocken går att montera i alla 900 och 1200 Ralaflexsektioner. Beslagen som håller locket på plats är i kraftig aluminium och limmas fast i en sektion



Artiklar

Art nr	Benämning	Längd (mm)	Bredd (mm)	Höjd (mm)	Vikt (kg)
1103124	Eftermonterat innerlock G2, 900 förberett för hänglås och mutterlås	855	555	60	9,1
1103224	Eftermonterat innerlock G2, 1200 förberett för hänglås och mutterlås	1180	620	60	10,6



Tillbehör

- 1100021T1 Limpistol SikaFast
- 1020005 Kit för låsning med låsmutter
- 1020005K2 Låsverktyg till låsbart innerlock

I ett eftermonterat innerlock G2 ingår:

- 1 st innerlock 900 eller 1200 i aluminium
- 1 st beslag vinkeljärn för låsning i aluminium, förberett för hänglås och låsmuttrar
- 1 st beslag u-profil för innerlock i aluminium
- 1 st montagekit (se bild) som består av:
 - 4 st skruvar, brickor och gummiexpanders (för fixering av beslagen)
 - Lim SikaFast 555 (50 ml)
 - Mixerrör (3 st)
 - Slippapper (2 st)
 - Torkduk (4 st)
 - Isopropanol (2dl)



Dessutom ingår:

- 1 st bormall
- 1 st instruktion
- 1 st produktblad SikaFast 555

Till det behövs:

- Limpistol SikaFast
- Skyddshandskar
- Skyddsglasögon
- Bormaskin med 13 mm borr
- Stjärnmejsel PZ2
- Märkpenna