Instruktion Säkerhetsbeslag för Ralaflexbrunn

Denna instruktion gäller för montering av säkerhetsbeslag i Ralaflexbrunnar och Ralas Säkerhetsbrunnar med gjutjärnsbetäckning, flytande montage och 4 eller 5 sektioner i brunnskroppen. Beslaget fungerar även då brunnen är utrustad med ett innerlock.

Säkerhetsbeslagen fäster den flytande ramen i underliggande sektioner och minskar möjligheterna att separera betäckningen (lock och ram) från underliggande sektioner.

Material

Säkerhetsbeslag för Ralaflexbrunnar (Ralas art.nr 1101010) innehåller två stycken, identiska, beslag som består en övre och en nedre del, plus nödvändiga brickor, muttrar och bultar.

Verktyg och utrustning

- Borrmaskin
- Borr 6mm och 12mm (HSSE-kvalitet)
- Linjal eller tumstock
- Tejp
- Hylsnyckel 13mm
- Spritpenna
- Skärvätska/olja
- Liten trädgårdsspade

Rala
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping

0142-838 80
info@rala.com
www.rala.com

Allmänt

Det övre delen av ett beslag skall fästas i gjutjärnsbetäckningen och det nedre under den nedersta sektionen och sedan skruvas ihop. De skall monteras på varsin långsida och diagonalt mot varandra.

Översiktsbild, säkerhetsbeslag i befintlig brunn.

1. övre delen av ett beslag fästs järnsbetäckningen genom att app förs genom ett borrat hål. Hålet skall placeras minst 20mm från gjutjärnsbetäckningens nedre kant och 200mm från kortsidan av ramen. Markera hålets placering.

2. Mät hur djupt du maximalt kan borra för att undvika att borra i bakomliggande brunnssektion. Ofta mellan 8 och 10 mm. Märk ut borrdjupet på borret med hjälp av tejp.

3. Börja med ett mindre borr (ca 6mm). Använd ett 12mm borr för att färdigställa. Kyl borrarna med kylvätska.

4. Trä in beslagets övre del i hålet.

5. Mät ut och markera på den nedersta sektionen var den nedre delen ska monteras i sidled. Ta sedan bort den övre delen och gräv ut under nedersta brunnssektionen vid markeringen.

6. Sätt i bultarna i de 4-kantiga hålen i beslagets nedre del.

Rala
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping

0142-838 80
info@rala.com
www.rala.com

7.

För in säkerhetsbeslagets nedre del i det urgrävda området, se till att krokens uppböjda del hamnar utanför sektionen och ”greppar” i sektionens yttersida och följer markeringen från steg 5.

8.

Trä in den övre delen i det borrade hålet igen. Placera den rakt över bultarna i den nedre delen. Sätt dit brickor och muttrar och dra fast dem. Gör på samma sätt med det andra beslaget på motstående sida av brunnen. Fyll igen under beslagen.

Rala
Gjuterigatan 5
582 73 Linköping

0142-838 80
info@rala.com
www.rala.com