



Anvisning för sättning av Ralaflexbrunn med flytande betäckning

Denna instruktion gäller montage av en flytande gjutjärnsbetäckning som monteras ovanpå redan installerade Ralaflexsektioner. För instruktion för montage av Ralaflexsektioner, se Instruktion 460724-007 "Instruktion Ralaflexbrunnar". För instruktion om hur man öppnar och stänger en Ralaflexbrunn, se instruktion 460724-23(?) "Öppna och hantera låst brunnsluck av gjutjärn med gångjärn".

Denna instruktion ger allmänna råd och riktlinjer. Finns det bestämmelser och regler som byggherren utfärdat gäller alltid dessa före Ralas instruktion.

Material och tillbehör

Ralaflex Säkerhetsbrunn RC 3

Ralaflex Brunn G2

Gjutjärnsbetäckningar (flytande) med Ralaflexsektioner.

Reglar 45X45 mm 2 st minst 1 000 mm långa

Klossar av trä

4 st krokar

Drivremsa glasull

Anvisning

1. Bygg upp ramen med hjälp två reglar (45x45mm) och 4 stycken krokar, bygg upp med klossar så att ramen hamnar 15 x 25 mm över slutlig väg nivå. Kontrollera att ramen är rätt placerad i förhållande till brunnen. Om nödvändigt säkerställ att utrymmet mellan Ralaflexsektionen och ram är tätat (använd drevremsa glasull (50x22mm)).

2. Fyll med asfalt runt ramen, kontrollera att det blir en korrekt fördelning av asfalt under ramen.

3. Jämn ut asfalten så att ytan är cirka 15 - 25 mm över slutlig vägnivå.



2020-03-30

Instruktioner & manualer från Rala
Art nr 460724-22

RALA

4. Ort
reglarna
innan
kompaktering
5. a
kompaktera från
ytterkanternas
utsidan
6. paktera
in mot
schakten. ramen.

7. Era locken i ramen i de fall
då locken saknar gångjärn.

8. paktera med vibroplatta
tills enheten är i nivå med
omgivningens överyta.