



2018-04-25
Instruktioner & manualer från Rala

Instruktion nätskarv av Kabelmarkeringsnät med söktråd

Nätskarv är tillverkad av ett laminat mellan häftämne och Polyesterfilm. Färdig skarv skall vara så utförd att dragbelastning ej skadar signalöverföring. Kabelmarkeringsnätet skall alltid skarvas plant så att tejpens får vidhäftning mot sig själv igenom nätet.

Material

Polyestertejp 80x200 mm

Skarvklämma

Tätningsduk 50x50 mm

1.

gör söktråden från båda
darna. För samman
nätändarna så att de
överlappar varandra plant, ca
5.6 cm. Knyt samman
söktrådarna.
2.

ntera skarvklämman.
fast söktrådarna med
tång utan att ta bort isoleringen
på söktrådarna.
3.

ntera tätningsduken som
ra tätning runt
skarvklämman. Håll
skarvklämman i handen ca en
minut så att tätningdukan
vulkan samman.
4.

ned trådskarven så att
kommer mitt i nätet.
5.

ntera skarvtejpens så att
kommer mitt i nätet.

Tillbehör

Art nr	Benämning	Förpackningsenhet
1030020	Skarvsats söktråd	10
1030511	Kabelmarkeringsnät Grönt 500 m x 100 mm med söktråd	1
1031111	Kabelmarkeringsnät Orange Skanova, 100 m x 100 mm med söktråd	1
1031511	Kabelmarkeringsnät Orange Skanova, 500 m x 100 mm med söktråd	1